

# YAMAHA 2010 RECEIVER

## käyttöohje



## Valinnat

### AV - kanavat

TV:ssä pitää olla AV - HDMI 1 valittuna.

- AV 1 -
- AV 2 - Media Raspberry
- AV 3 - Chromecast
- AV 4 - BluRay
- AV 5 - Not Only TV
- AV 6 - (varalaite - Volumio 2)
- AV 7 -
- AV 8 - (etupaneelin laite)



### Audio - kanavat

Audio 1 - TV  
(TV:stä pitää olla valittuna TV, jotta TV näkyy)

- Audio 2 - Volumio
- Audio 3 -
- Audio 4 -